



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kisim 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Časť 2



MG.50

cod. 1230840




Dati tecnici Technical data Technische Daten Tehniska data	Caractéristiques techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
Misure impiegabili Lengths Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Příпустné rozměry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	mm inch	21÷50 7/8"÷2"
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		150
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	bar psi	5÷7,5 70÷105
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotřeba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotřeba vzduchu	lt/colpo ft³/cycle	0,41 0,0144
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	kg lbs	1,60 3,53
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	mm inch	242x65x268 9-17/32x2-9/16x10-9/16" (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009				
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Οπερατόρ pozisionunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	dB(A)	81 (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009				
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emitierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibel) Výstupný akustický výkon	dB(A)	89 (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999				
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukováti	m/s²	<2,50 (K= 2 m/s²)


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafó
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri
Typ av stýgn
Typ sponky
Typ spony

Brads M

0,75x0,90






1230840_MG50_3_rev22_14/11/2024_MG




Apply Loctite 243

MG.50

cod. 1230840




Azionamento sequenziale singolo
 Single sequential actuation




Note - Notes - Hinweise - Remarques - Notas - Σημειώσεις - Observações
 Opmerkingen - Notlar - Anteckningar - Poznámky - Poznámky

Cod.	Descrizione	Description
00.05	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.16	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.13	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.13.4	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
03.06	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.06.5	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.16.1	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.10	Vite	Screw
05.16	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.40	Vite	Screw
05.55	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.15	Rondella	Washer
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.27	Corpo	Body
22.23	Testa	Head
23.20.1	Prolunga	Extension
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.22.1	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
40.22.3	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41.4	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41.4	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41.4	Pistone servovalvola	Valve piston
54.05	Pulsante soffio	Air Button
54.41.4	Pulsante	Trigger valve
55.41.4	Raccordo pulsante	Bush
59.24	Distanziale	Spacer
64.08	Fondello	Cap
64.12.3	Distanziale	Spacer
64.12.4	Gancio	Hook
64.12.4K	Kit gancio	Hook kit
70.40.1	Puntale	Contact tip
70.41	Puntale	Contact tip
72.08.2	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
74.05.1	Fermo	Block
75.29.5	Tastatore	Actuator
75.43.4	Rinvio sicura	Contact arm
75.43.5	Rinvio sicura	Contact arm
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Adjusting wheel
77.44.4	Guida sicura	Safety guide
80.07	Grilletto chiusura	Locking Trigger
81.40.4	Grilletto comando	Trigger
87.07	Portamolla	Spring bearing
90.14	Molla	Spring
90.21.1	Piastra	Plate
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.11	Molla	Spring
94.04.1	Perno	Pin
22.24.08	Battente	Driver
50.24.08	Caricatore	Magazine
60.24.08	Carrello	Slider
70.24.08	Spingipunto	Pusher
80.24.08	Controtestina	Nose
90.24.08	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalnar - O-ringar - Těsňení - Tesnenia



Caricamento laterale
Side load magazine



Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions - Réglage des dimensions
Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling - Derinlik ayarı - Justering av djup - Nastavení hloubky - Nastavenie hĺbky

