





## Caricamento - Loading

### Caricamento da sotto Bottom load magazine



### Verso di caricamento Side of loading



- 1 - Premere il grilletto chiusura  
Press the magazine latch
- 2 - Arretrare il carrello  
Pull the slider
- 3 - Capovolgere la graffatrice  
Turn the tool up side down

- 4 - Inserire i punti facendo attenzione al verso di caricamento  
Load the magazine with fasteners paying attention at the side of loading
- 5 - Chiudere il carrello  
Shut the slider




**Non azionare MAI il grilletto comando durante il caricamento della graffatrice.**  
NEVER pull the trigger while loading magazine.

## Caratteristiche - Features

### Scarico orientabile Adjustable deflector

### Selettore blocco funzionamento Locking selector

### Dispositivo rapido estrazione carrello Quick removal slider devices



### Grip impugnatura Hand grip

### Controgrilletto sicura Secondary trigger safety

### Distanziatore regolabile Adjustable spacer

### Distanziatore a doppia posizione Double position Spacer



**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedeelslijste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedeelsliste**


**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
2<sup>ο</sup> Μερὸς  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**



# VN10.15

cod. 122VN1000

122VN1000\_VN1015\_2\_210613\_IV



Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Tekniske data
--	--	---

<b>Misure impieghiabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	<b>7 ÷ 15</b>
--	--	---	---------------

<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Capacitate carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	<b>230</b>
---	---	--	------------

<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	<b>5 ÷ 6,5 bar</b> <b>70 ÷ 95 psi</b>
---	--	---	--

<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	<b>0,31</b>
--	---	---	-------------

<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	<b>1,50</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------	-------------

<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	<b>224x50x215</b>
---	---	--	-------------------



<b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b> <b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	$L_{pA,1s}$ (Rif. 20μPa) <b>80,1 dB(A)</b>
---	---	--	--

<b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b> <b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryke	$L_{WA,1s}$ (Rif. 1pW) <b>86,9 dB(A)</b>
---	---	--	--

<b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b> <b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσος ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget	<b>&lt;2,5 m/s<sup>2</sup></b>
---	--	--	--------------------------------


**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
Τυπος κάρφιου  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype

**VN10**




Crown: .425" (7/16")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservededele



Dotazioni - Equipment - Ausrüstung - Équipements - Equipamiento - Παρεχόμενα  
Equipamento - Uitrusting - Udstyr




**VN10.15**  
cod. 122VN1000

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto  
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservededele

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.06	Vite	Screw
04.10.1	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
05.65	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.66.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.29	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41	Pulsante	Trigger valve
55.41	Raccordo pulsante	Bush
59.23	Guidapunti	Fastener-guide
64.22	Tassello	Anchor
66.04	Distanziale	Spacer
69.43	Distanziatore guida	Guide spacer
71.24	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
72.23	Fermo carrello	Slider-stop
76.04	Perno	Pin
76.05	Perno	Pin
76.45	Perno molla	Pin
77.44	Guida sicura	Safety guide
80.08	Grilletto chiusura	Trigger
81.40.2	Grilletto comando	Trigger
81.42	Grilletto Sicuro	Safety Trigger
90.07	Molla	Spring
90.10	Molla	Spring
90.12	Molla	Spring
91.22	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
94.21	Fermo distanziale	Spacer-stop
20.20.91	Battente	Driver
50.20.91	Caricatore	Magazine
60.20.91	Carrello	Slider
70.20.91	Spingipunto	Pusher
80.21.91	Controtestina	Nose
90.21.91	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler


Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχάκια - Kit O-Rings - O-ringen - Pakninger




122VN1000\_VN1015\_2\_210613\_IV

**VN10.15** cod. 122VN1000  
Indice di modifica Upgrade number **2**  
1269858

## Blocco funzionamento Locking selector




## Distanziatore - Spacer




## Utilizzo - How to use

- **Prima di procedere all'utilizzo della puntatrice assicurarsi di aver effettuato tutte le regolazioni necessarie**  
Before operating the tool make sure to have made all necessary adjustment


- 1. Scegliere l'orientamento del distanziatore**  
Chose the orientation of the spacer




- 2. Impostare il selettore su unlock**  
Set the selector on unlock



- 3. Regolare la posizione del distanziatore (b)**  
Adjust the position of the spacer (b)




- 4. Tirare il grilletto sicura (d) e sparare (e)**  
Pull the safety trigger (d) and fire (e)




# Regolazione misure - Measures adjustment

**Differenti misure di punto necessitano di differenti regolazioni, di seguito la corretta procedura da seguire**  
*Different measures of fastner need different adjustment, below the correct operation to follow*


- 1. Premere il grilletto chiusura e arretrare il carrello**  
*Press the magazine latch and pull the slider*




- 2. Capovolgere la puntatrice e far ruotare il fermo carrello mantenendolo in posizione**  
*Turn the tool up side down and rotate the slider-stop holding it in position*




- 3. Estrarre il carrello dalla sua guida**  
*Remove the slider from the guide*





- 4. Tenendo la puntatrice inclinata come in figura premere sul blocco distanziale facendo così scivolare fuori il guidapunti**  
*Holding the tool inclined like in picture press on the spacer-stop, this way the fastner-guide will slide out*



- 5. Estrarre completamente il guida-punti**  
*Remove entirely the fastner-guide*



- 6. Scegliere la guida in base alla misura di punto da utilizzare, reinserire quindi il guidapunti tenendo premuto il blocco distanziale**  
*Chose the guide according to the measurement of the fastner to use, then reinsert the fastner-guide while pressing the spacer-stop*



- 7. Reinserire il carrello nella sua guida**  
*Reinsert the slider in the guide*