


<b>Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio</b>	<b>Parte 2</b>
<b>Use, maintenance and spare parts manual</b>	<b>Part 2</b>
<b>Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile</b>	<b>Teil 2</b>
<b>Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange</b>	<b>Partie 2</b>
<b>Manual de uso, mantenimiento y repuestos</b>	<b>Part 2</b>
<b>Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών</b>	<b>2° Μέρος</b>
<b>Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes</b>	<b>Parte 2</b>
<b>Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste</b>	<b>Deel 2</b>
<b>Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste</b>	<b>Del 2</b>



**TN.64 CD1**

cod. 1841800CD1

1841800CD1\_TN64CD1\_4 180717 IV



<b>Dati tecnici</b> Technical data Technische daten	<b>Données techniques</b> Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	<b>Dados tècnicos</b> Technischegegevens Tekniske data
---	---	--

<b>Misure impieghiabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare laengder i mm	<b>32 ÷ 64</b>
--	--	---	----------------

<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	<b>80</b>
---	---	--	-----------

<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	<b>5 ÷ 8,3 bar</b> <b>70 ÷ 120 psi</b>
---	--	---	---

<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	<b>1,40</b>
--	---	---	-------------

<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg	<b>3,86</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------	-------------


<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	<b>323x101x310</b>
---	---	--	--------------------

<b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b>	<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten	<b>86,7 dB(A)</b>
---------------------------------------	--	---	--	-------------------

<b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b>	<b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke	<b>97,9 dB(A)</b>
--------------------------------------	---	---	---	-------------------

<b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b>	<b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσος ορος μετρησης κραδασμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget	<b>&lt;2,5 m/s<sup>2</sup></b>
---	---	--	--	--------------------------------


**Tipo di punto**  
Type of fastener  
Befestigungselement  
Type d'agrafe  
Tipo de punto  
TupoV karfiou  
Tipo de ponto  
Type nietjes  
Tilspændingstype






## Disinceppamento - Jam clearing


**⚠ Scollegare l'aria prima di procedere**  
Disconnect air supply before proceeding




1




**1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa e rimuovere i punti**  
Pull the pusher backwards and remove fastener




2



**2- Sganciare e rimuovere la testina**  
Unlock and remove nose plate




3



**3- Rimuovere il punto inceppato**  
Remove the jammed nail

**4- Riasssemblare in ordine inverso ed eseguire il caricamento**  
Reassemble in reverse order and load with fasteners

## Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



Cod.	Descrizione	Description	Cod.	Descrizione	Description
00.07	O-Ring	O-Ring	26.83	Cilindro	Cylinder
00.09	O-Ring	O-Ring	27.82	Anello cilindro	Cylinder ring
00.12	O-Ring	O-Ring	28.81	Guarnizione testa	Head gasket
00.14	O-Ring	O-Ring	30.82	Pistone	Piston
00.21	O-Ring	O-Ring	32.81	Ammortizzatore	Bumper
00.48	O-Ring	O-Ring	40.83	Valvola completa	Valve ass'y
00.54	O-Ring	O-Ring	43.13	Rondella	Washer
01.37	O-Ring	O-Ring	44.73	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
01.49	O-Ring	O-Ring	44.80	Ammortizzatore	Bumper
01.51	O-Ring	O-Ring	44.82	Distanziale	Spacer
01.56.2	O-Ring	O-Ring	50.83	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
01.75	O-Ring	O-Ring	50.83.4	Comando a distanza	Remote fire valve
02.42.2	O-Ring	O-Ring	51.83	Boccola pulsante	Trigger valve housing
02.48	O-Ring	O-Ring	53.83	Pistone servovalvola	Valve piston
03.00	Dado	Nut	54.83	Pulsante	Trigger valve
03.31	Vite	Screw	55.83	Raccordo pulsante	Bush
04.08.2	Vite	Screw	59.81	Guida punti	Fastners guide
04.14	Vite	Screw	67.73	Distanziale	Spacer
05.00	Dado	Nut	69.78	Distanziale	Spacer
05.20	Vite	Screw	70.80	Protezione	Guard
05.20.1	Vite	Screw	71.83	Reggicaricatore	Support
06.00	Dado	Nut	75.83	Sicura	Safety
06.20	Vite	Screw	77.84	Guida sicura	Safety guide
06.39	Vite	Screw	79.71	Pomello	Pusher button
06.25.2	Vite	Screw	79.73	Guida spingipunto	Pusher guide
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench	80.75	Grilletto testina	Nose plate lock
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench	81.84	Pistoncino	Piston
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench	86.80	Boccola	Bush
07.50	Chiave esagonale	Hex. bar wrench	90.75	Molla	Spring
09.15	Rondella	Washer	91.73	Molla	Spring
09.16	Rondella	Washer	91.84	Molla	Spring
09.21	Anello elastico	Elastic ring	92.73	Molla	Spring
10.55	O-Ring	O-Ring	93.81	Molla	Spring
14.20.1	Spina	Pin	21.80.33	Battente	Driver
14.25.1	Spina	Pin	31.80.33	Guida battente	Driver Guide
17.27	Tappo	Inlet cap	50.70.33	Caricatore	Magazine
17.30.5	Attacco	Connection	73.71.33	Spingipunto	Pusher
21.83	Corpo	Body	81.80.33	Controtestina	Nose
22.82	Testa	Head	91.80.33	Testina	Nose plate
25.81	Deflettore	Deflector	D01	Bocchetta olio	Oiler
25.83	Supporto	Support	D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

1841800CD1\_TN64CD1\_4\_180717\_IV

**TN.64 CD1**


cod. 1841800CD1

Indice di modifica  
Upgrade number

**4**


4 3 6 7 9 3 3






Schema di collegamento - Connecting diagram


Collegamento per valvola 3/2 NC  
 Connection for valve 3/2 NC



Dati tecnici - Technical data




Caricamento - Loading




1- Arretrare lo spingipunto fino al finecorsa  
 Pull the pusher backwards



**Non azionare MAI il grilletto comando o la sicura a contatto durante il caricamento.**  
**NEVER pull the trigger or the contact safety while loading magazine.**



2- Inserire i punti  
 Load fasteners



3- Rilasciare lo spingipunto premendo il pulsante di sgancio  
 Press the releasing button to release the pusher