


## Dati tecnici - Technical data



## Caratteristiche - Features




# OMER

**Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio**  
**Use, maintenance and spare parts manual**  
**Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile**  
**Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange**  
**Manual de uso, mantenimiento y repuestos**  
**Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών**  
**Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes**  
**Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste**  
**Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste**

**Parte 2**  
**Part 2**  
**Teil 2**  
**Partie 2**  
**Part 2**  
**2° Μερὸς**  
**Parte 2**  
**Deel 2**  
**Del 2**





# M1.50



cod. 1858000


Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados tècnicos Technischegegevens Teknische data
<b>Misure impieghiabili mm</b> Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken lengtes in mm Brugbare laengder i mm
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme
<b>Pressione d'esercizio</b> Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar
<b>Consumo aria litri/colpo</b> Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Καταναλοση αερα λ/ξτῶπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud
<b>Peso kg</b> Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vaegt kg
<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερες	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm
<b>EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995</b>		
<b>Pressione sonora in pos. operatore</b> Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
		$L_{pA,1s}$ (Rif. 20μPa) <b>86,7 dB(A)</b>
<b>EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994</b>		
<b>Potenza sonora emessa</b> Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstrykke
		$L_{WA,1s}$ (rif. 1pW) <b>97,9 dB(A)</b>
<b>EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11</b>		
<b>Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura</b> Weighted mean value of vibration on the grip Mitteler Vibrationswert, am Griff Gemessen	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura Μεσοσ ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho Gewogen gemiddelde vibratiewaarde Middelvaardi af vibrationer pa handtaget
		Bump $a_{h,w}$ <b>4,75 m/s<sup>2</sup></b>






🔴 Apply Loctite 243


**Regolazione di profondità**  
*Depth adjustment*



**Sicura per superfici fragili**  
*Fragile surfaces safety*



Note - Notes





**M1.50**

cod. 1858000


# Disinceppamento - Jam clearing

**⚠ Scollegare l'aria prima di procedere**  
Disconnect air supply before proceeding



**1- Arretrare lo spingipunto e agganciarlo al finecorsa**  
Pull the pusher backwards and lock it at the stop position at the end of the magazine



**2- Aprire il carter e rimuovere i punti rimasti nel caricatore**  
Open the fastener guard and remove staple from magazine



**3- Aprire la leva e arretrare il caricatore**  
open the lever and pull the magazine backwards




**4- Rimuovere il punto inceppato**  
Remove the jammed staple

**5- Richiudere la leva ed eseguire il caricamento**  
Close the lever and load with fasteners

# Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

Cod.	Descrizione	Description
00.11	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15.2	O-Ring	O-Ring
00.21	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
00.54	O-Ring	O-Ring
01.46	O-Ring	O-Ring
01.53	O-Ring	O-Ring
01.57	O-Ring	O-Ring
01.75	O-Ring	O-Ring
02.45	O-Ring	O-Ring
02.48	O-Ring	O-Ring
03.00	Dado	Nut
03.04.5	Vite	Screw
03.31	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.26	Vite	Screw
05.00	Dado	Nut
05.20	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
06.00.2	Dado	Nut
06.10.5	Vite	Screw
06.14	Vite	Screw
06.20	Vite	Screw
06.25.2	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.50	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.15	Rondella	Washer
09.16	Rondella	Washer
09.21	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
13.14.2	Spina	Pin
17.27	Tappo	Inlet cap
21.85	Corpo	Body
22.85	Testa	Head
25.81	Deflettore	Deflector
26.85	Cilindro	Cylinder
27.85	Anello cilindro	Cylinder ring
28.81	Guarnizione testa	Head gasket
30.85	Pistone	Piston
32.85	Ammortizzatore	Bumper
40.85	Valvola completa	Valve ass'y
43.12.7	Rondella	Washer
44.84	Guarnizione cilindro	Cylinder gasket
44.85	Ammortizzatore	Bumper
45.85	Distanziale	Spacer
50.85	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.85	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.85	Pistone servovalvola	Valve piston
54.83	Pulsante	Trigger valve
55.85	Raccordo pulsante	Bush
64.82	Carter	Hold down
64.85	Carter sicura	Safety Guard
71.86	Reggicaricatore	Support
73.81	Perno	Pin
73.82	Perno	Pin
75.85	Sicura	Safety
77.81	Guida sicura	Safety guide
80.85	Leva	Lever
81.83	Grilletto comando	Trigger
83.80	Rondella	Washer
83.81	Piastrina	Plate
83.82	Piastrina	Plate
86.80	Boccola	Bush
90.83	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.84	Molla	Spring
91.85	Molla	Spring
91.86	Molla	Spring
92.80	Molla	Spring
93.81	Molla	Spring
23.80.71	Battente	Driver
52.80.72	Caricatore	Magazine
62.80.72	Nasello	Nose
72.80.72	Spingipunto	Pusher
81.80.00	Flangia	Flange
92.80.71	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler
D02	Occhiali protettivi	Protective goggles

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-Rings - Λαστιχακια - Kit O-Rings - Pakninger



1858000\_M150.5\_010218\_IV

**M1.50**

cod. 1858000

Indice di modifica  
Upgrade number

**5**

5410807



## Funzionamento - Operating mode

**Sparo martello**  
Bump fire

81.83



Di serie / Standard



**1- Premere il grilletto e mantenerlo premuto.**  
Press and keep holding the trigger


**2- Premere la sicura sul materiale da fissare per sparare.**  
Press the safety against the material to be fastened to fire

**1- Premere la sicura sul materiale da fissare.**  
Press the safety against the material to be fastened.



**2- Premere il grilletto per sparare.**  
Press the trigger to fire

**Sparo sequenziale singolo**  
Single sequential actuation

81.83.1



A richiesta / On request



**1- Premere la sicura sul materiale da fissare.**  
Press the safety against the material to be fastened.

**2- Premere il grilletto per sparare.**  
Press the trigger to fire

**3- Rilasciare il grilletto e la sicura**  
Release trigger and safety


**4- Ripetere la sequenza per ogni sparo successivo**  
Repeat the sequence for each subsequent fire

## Caricamento - Loading




**Non azionare MAI il grilletto comando o la testina scorrevole durante il caricamento.**  
**NEVER pull the trigger or the sliding nose while loading magazine.**

**1- Arretrare lo spingipunto e agganciarlo al fincorsa**  
Pull the pusher backwards and lock it at the stop position at the end of the magazine



**2- Aiutandosi con la stecca di graffe aprire il carter ed inserire i punti**  
With the aid of the strip of staples open the fastener guard and load fasteners



**3- Rilasciare lo spingipunto**  
Release the pusher

