




192HR23LA3\_HR23L8\_040615 IV



**Manuale d'uso, manutenzione  
e parti di ricambio Parte 2**  
Use, maintenance  
and spare parts manual Part.2

**HR23 L8**


cod. 192HR23LA3

Indice di modifica  
Upgrade number

**A3**

<b>Misure impiegabili mm (inch)</b> Usable lengths mm (inch)	<b>23</b> ( 7/8")
<b>Capacità caricatore n° punti</b> Magazine capacity No. of fasteners	<b>130</b>
<b>Pressione d'esercizio bar (psi)</b> Working pressure bar (psi)	<b>5 ÷ 7</b> (70 ÷ 100)
<b>Consumo aria litri/colpo a 6 bar</b> Air consumption litres/shot at 6 bar	<b>1,50</b>
<b>Peso kg</b> Weight kg	<b>1,45</b>
<b>Dimensioni (AxBxH) mm</b> Dimensions mm	<b>198x89x362</b>
<b>EN 12549:1999 ISO 11201:1995</b> <b>Pressione sonora in posizione operatore</b> Max A-Weighted pressure level at operator's position	<b>84 dBA</b>
<b>EN 12549:1999 ISO 3744:1994</b> <b>Potenza sonora emessa</b> Max A-Weighted sound power level	<b>94 dBA</b>
<b>ISO 8662-11:1999</b> <b>Vibrazione</b> Vibration	<b>&lt; 2,5 m/s<sup>2</sup></b>

**Dimensione naso**  
Nose dimension



**Tipo di punto**  
Type of fastener

